

Formy do pieczenia

Stal aluminiowana z powłoką
nieprzywierającą

KitchenAid

Przewodnik użytkownika

Witamy w świecie KitchenAid

Dokładamy wszelkich starań, aby przez całe życie pomóc Ci tworzyć pyszne posiłki dla rodziny i przyjaciół. W celu zapewnienia Tobie długowieczności i wydajności naczyń kuchennych, miej ten przewodnik pod ręką. Pomoże Ci on w użytkowaniu i pielęgnacji produktu. Twoja satysfakcja jest naszym celem numer 1!

Ważne informacje:

- Należy używać rękawic kuchennych, podczas obchodzenia się z gorącymi naczyniami;
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wyciągać gorących naczyń z piekarnika.
- Nigdy nie należy pozostawiać naczyń bez nadzoru podczas gotowania;
- Naczynie można używać w piekarniku do 230°C;
- Naczynie nie jest przystosowane do używania na kuchence.
- Aby zapobiec uszkodzeniu naczynia nie należy używać go w kuchence mikrofalowej.

Używanie naczynia:

Przed pierwszym użyciem:

- Należy usunąć wszelkie naklejki oraz wszelkie elementy opakowania;
- Naczynie umyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu, następnie dokładnie wypłukać oraz wytrzeć do sucha delikatnym ręcznikiem.

Główne wskazówki:

- Należy pozwolić naczyniu ostudzić się. Nie należy powodować szoku termicznego przy nagłych zmianach temperatury. Nie należy polewać rozgrzanego naczynia zimną wodą.
- Nie należy używać go w kuchence mikrofalowej.
- Do pieczenia wszelkiego rodzaju ciast zalecamy posmarowanie cienką warstwą masła wewnętrzną powierzchnię naczynia. Nie ma potrzeby posypywania powierzchni mąką.
- Do pieczenia zalecamy używać masło lub olej. Nie należy używać oliwy z pierwszego tłoczenia (Extra Virgin Olive Oil)
- Nie należy używać żadnych olejów w sprayach, aerozolach oraz mgiełkach. Takie sprays mogą powodować gromadzenie się osadów, które mogą być ciężkie do usunięcia;
- Nie należy używać metalowych narzędzi na powłoce nieprzywierającej. Zaleca się używanie narzędzi plastikowych, silikonowych bądź drewnianych;
- Nie należy ciąć wewnątrz naczynia oraz używać ostrych przedmiotów, np. noża do cięcia potraw;

Obchodzenie się z naczyniem:

Czyszczenie naczynia

- Należy pozwolić naczyniu ostudzić się. Nie należy powodować szoku termicznego przy nagłych zmianach temperatury. Nie należy polewać rozgrzanego naczynia zimną wodą.
- Naczynie należy umyć dokładnie po każdym użyciu, a następnie osuszyć;
- Naczynia KitchenAid przystosowane są do mycia w zmywarkach. Dla najlepszych rezultatów należy używać rekomendowanych przez producenta środków oraz programów myjących. W celu przedłużenia żywotności powłoki nieprzywierającej rekomendujemy mycie ręczne w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń;
- Podczas mycia powinno się używać tylko delikatnych detergentów oraz miękkiej gąbki lub ściereczki.

- Nigdy nie należy używać środków ściernych, wetny stalowej, nylonowych padów myjących, środków wybielających;
- Nie wolno uderzać o powłokę nieprzywierającą oraz ranty naczyń;
- Nie należy pozostawiać naczyń zanurzonego w wodzie;
- Przed odłożeniem naczyń do szafki/szuflady zawsze należy się upewnić, że naczynie jest czyste i suche.

Prawidłowe przechowywanie naczyń kuchennych

- Przechowywanie z innymi metalowymi narzędziami może powodować zarysowania lub odpryski na powierzchni nieprzywierającej.
- Zawsze należy przechowywać naczynie w odpowiedni sposób korzystając z specjalnych przekładek pomiędzy naczyniami.

Gwarancja i serwis:

Gwarancja na naczynia KitchenAid

Naczynia marki KitchenAid posiadają limitowaną 30-letnią gwarancję na naczynie oraz 5-letnią limitowaną gwarancję na powłokę nieprzywierającą ważną na terenie Europy, Bliskim Wschodzie, Afryce oraz Azji Pacyficznej. Gwarancja dotyczy wad produkcyjnych. Naczynia wyprodukowane na licencji przez The Cookware Company Ltd. Hong Kong. Gwarancja limitowana obsługiwana jest przez producenta.

Uszkodzenie przy odbiorze

Jeśli w produkcie zauważono wadę przy odbiorze i oglądaniu naczyń, producent obliguje się do wymiany produktu lub jego części na produkt taki sam lub zbliżony w przypadku braku danego produktu. Gwarancja ta jest limitowana do początkowego nabywcy produktu i realizowana jest na podstawie dowodu zakupu wraz z datą tego zakupu. Gwarancja ta nie jest przenoszona na kolejnych użytkowników produktu.

Co nie podlega warunkom gwarancji:

1. Uszkodzenie wynikające z zwykłego zużycia, takie jak: rysy, wgniecenia, plamy, przebarwienia na naczyniu, również na powłoce nieprzywierającej lub wszelkie inne uszkodzenia, które nie wpływają negatywnie na działanie naczyń.
2. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przegrzania, wypadku, uszkodzenia, spalenia, powodzi, zdarzeń losowych, zaniedbania, korozji, modyfikacji, narażenia na ekstremalne temperatury lub nieprzestrzegania zaleceń producenta oraz instrukcji obsługi.
3. Uszkodzenia lub pęknięcie naczyń po upuszczeniu lub uderzeniu.
4. Opłaty za wysyłkę, fracht lub ubezpieczenie w celu dostarczenia części zamiennych lub zwrotu wadliwych produktów do autoryzowanego centrum obsługi klienta.
5. Używanie produktu w celu komercyjnym.
6. Drobne niedoskonałości lub skazy spowodowane zastosowaniem w produkcji różnych rodzajów farb, emalii, metalu, plastiku, silikonu, ceramiki lub szkła.
7. Używanie produktu poza Europą, Bliskim Wschodem, Afryką lub Azją Pacyficzną. Producent nie pokrywa w takim wypadku kosztu naprawy lub wymiany produktu. W takich okolicznościach koszt ten ponosi klient. Usługa serwisowa musi być świadczona przez autoryzowane centrum obsługi klienta.
8. Uszkodzenia powłoki spowodowanych przez reakcje chemiczne, stosowanie środków żrących lub ściernych lub stosowanie naczyń w zmywarkach automatycznych.
9. Wymiana zestawu naczyń: tylko wadliwa część lub produkt zostanie wymieniony. Koszt naprawy lub wymiany w szczególnych warunkach ponosi klient.

Kontakt do producenta:

The Cookware Company B.V.
Klopperman 16
2292 JD Wateringen
Nederland
info@cookware-co.com

Kontakt do centrum serwisowego KitchenAid Europa

KitchenAid Europa, Inc.
PO BOX 19
B-2018 Antwerp 11
Belgium
www.kitchenaid.eu
tel. 00800 38104026

Kontakt do dystrybutora oraz centrum serwisowego naczyń kuchennych w Polsce:

Mensa Home
ul. Słowiańska 22
64-100 Leszno, Polska
reklamacje@mensahome.eu

Instrukcja dotyczy następujących produktów:

Kod produktu	Kod EAN
CC006069-001	4894871005952
CC006068-001	4894871005945
CC006067-001	4894871005938
CC003295-001	4895156668824
CC003296-001	4895156668848
CC003297-001	4895156668862
CC003298-001	4895156668886
CC003299-001	4895156668909
CC003300-001	4895156668923
CC003301-001	4895156668947