

STELIO, TERRA

Czajnik do gotowania wody



Instrukcja obsługi

Podstawowe wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

- Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności konserwacji urządzenia przewidzianych dla użytkownika, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Urządzenie oraz przewód zasilający należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej lat 8.
- Czajnik elektryczny wolno użytkować wyłącznie z odpowiednią podstawą.
- W razie przepełnienia czajnika lub niedomknięcia pokrywy, gotująca się woda może rozchlapywać się na zewnątrz.
- Dzbanka ani podstawy nie należy zanurzać w wodzie.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, musi on zostać wymieniony przez główny dział obsługi klienta u producenta urządzenia lub przez osobę dysponującą podobnymi kwalifikacjami. Niewłaściwie wykonana naprawa urządzenia może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
 - pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie.



Przed użyciem

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona istotne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazać ewentualnym kolejnym użytkownikom.

Urządzenie należy użytkować wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone, przy jednoczesnym przestrzeganiu instrukcji obsługi.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku stricte komercyjnego.

Podczas eksploatacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Pobór mocy: 2400 W

Klasa bezpieczeństwa: I

Zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzenie można podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanych i uziemionych gniazd elektrycznych. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche.
- Przewodu zasilającego nie należy przeciągać po ostrych krawędziach ani go do takich krawędzi przyciskać. Przewodu nie należy także zostawiać w pozycji wiszącej, natomiast należy go chronić przed wysoką temperaturą i olejami.
- Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; nie należy też wyciągać wtyku mokrymi rękami.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania:

- w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego;
- jeżeli urządzenie przecieka;
- w razie podejrzenia, że wystąpiła usterka po tym, jak urządzenie spadło z wysokości lub uległo innemu, podobnemu wypadkowi.

W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.

- Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzejnych bądź w pobliżu otwartych źródeł ognia. Urządzenie mogłoby ulec stopieniu,
- Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wody. Kontakt z wodą może spowodować ich uszkodzenie.
- Nie należy stawiać czajnika pod elementami umeblowania, które charakteryzują się niewielką odpornością na czynniki zewnętrzne. Para uchodząca z czajnika może uszkodzić meble.
- Nie wolno zostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
- Nie należy włączać urządzenia, jeśli nie ma w nim wody.
- Aby włączyć wodę do dzbanka, należy go zdjąć z podstawy.
- Czajnik można napełniać wyłącznie czystą wodą, a nie mlekiem, kawą itp.
- W trakcie pracy urządzenia nie należy go przenosić ani nie należy pociągać za przewód zasilający.
- Przestroga: urządzenie mocno się nagrzewa. Istnieje ryzyko poparzenia się uchodzącą parą. Gorący czajnik należy chwycić tylko za rączkę; nie należy otwierać pokrywy podczas nalewania wody z czajnika do innego naczynia.
- Należy zawsze całkowicie opróżniać czajnik. Nie powinno nigdy się zostawiać w czajniku resztek wody na dłuższy czas.
- Wtyk zasilania należy wyciągnąć z gniazda:
 - jeśli podczas użytkowania urządzenie zacznie działać nieprawidłowo,
 - przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji;

- po zakończeniu korzystania z urządzenia.
- W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego posługiwania się lub niewłaściwie wykonanych napraw, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. W takich przypadkach wyłączone są także wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji.

Materiały opakowaniowe, na przykład worki foliowe, należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Uruchomienie

Przed pierwszym użyciem wewnątrz czajnika należy dokładnie wymyć. W tym celu należy otworzyć pokrywę, naciskając przycisk na uchwycie.

Wkładka filtrująca w dzióbku czajnika wychwytuje większe cząsteczki kamienia w czasie wylewania wody z czajnika.

Niewykorzystywaną część przewodu zasilania można zwinąć w pętlę i zamocować w spodzie podstawy czajnika.

Wtyk podłączyć do uziemionego gniazda.

Wlać do czajnika potrzebną ilość wody, maksymalnie do kreski oznaczonej Max. Zamknąć pokrywę. Tylko w takim przypadku funkcja automatycznego wyłączenia po zagotowaniu będzie niezawodnie działać.

Dzbanek można umieścić na podstawie w dowolnym ustawieniu. Następnie należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania poniżej uchwytu.

Przycisk włączania zadziała wyłącznie wtedy, kiedy dzbanek będzie umieszczony na podstawie.

Wody użytej do pierwszego przegotowania w czajniku nie należy wykorzystywać do przygotowywania potraw.

Automatyczne wyłączenie

Układ automatycznego wyłączenia czajnika wyłącza go wkrótce po zagotowaniu wody.

Okres czasu, po którym czajnik zostanie wyłączony będzie dłuższy, jeżeli w czajniku jest niewiele wody.

Jeżeli potrzebna jest tylko ciepła woda, a nie zagotowana, gotowanie można przerwać w dowolnej chwili naciskając przycisk włączania/wyłączania. Urządzenie wyłącza się automatycznie w razie zdjęcia dzbanka z podstawy.

Z przyczyn funkcjonalnych, skroplona para wodna może spłynąć z otworów wylotowych w dolnej części uchwytu do krawędzi podstawy. Zjawisko to występuje z przyczyn technicznych i nie ma wpływu na poziom bezpieczeństwa urządzenia.

System bezpieczeństwa

W czajniku zainstalowany jest termostat, który zabezpiecza czajnik przed przegrzaniem wyłączając go, jeżeli zostanie przypadkowo włączony bez wody.

Istotne jest, aby przed nalaniem wody umożliwić czajnikowi ostudzenie się.

W razie usterki termostatu spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem, niezawodna ochrona zostanie zapewniona przez dodatkowy ogranicznik temperatury.

Czyszczenie i konserwacja

Wyjąć wtyk z gniazda elektrycznego i pozostawić czajnik do ostudzenia. Nie wolno zanurzać dzbanka i podstawy w wodzie; należy je przetrzeć szmatką z płynem do mycia naczyń, i następnie wytrzeć do sucha.

Nie należy używać ostrych, ściernych środków do czyszczenia.

Dzbanek jest wykonany ze stali nierdzewnej. Ewentualne rdzawe plamy, które mogą się pojawić, są osadami gromadzącymi się na powierzchni. Należy je niezwłocznie usunąć środkiem do pielęgnacji stali nierdzewnej.

Wkład sitka w dzióbku można wyjąć do czyszczenia uprzednio otwierając pokrywę. W tym celu należy pociągnąć zacisk sitka do góry. Wkładając wkład sitka z powrotem, należy ustawić go centralnie i popchnąć do przodu, tak aby zablokował się we właściwym położeniu.



Usuwanie kamienia

Osady z kamienia prowadzą do strat energii i mają ujemny wpływ na żywotność urządzenia. W razie nawarstwienia się zbyt grubego osadu kamienia, urządzenie będzie się zbyt wcześnie wyłączać. Gdy już do tego dojdzie, usunięcie kamienia będzie wymagać dużego wysiłku. Dlatego też urządzenie należy regularnie odkamieniać.

Zalecane jest używanie preparatu **Cromargol®**. Jest bardzo skutecznym środkiem i nie ma własności ściernych.

- Przed usuwaniem kamienia, urządzenie należy odłączyć od zasilania i pozostawić do schłodzenia. Wyjąć sitko i umieścić je na podstawie czajnika.
- Po zakończeniu odkamieniania wstawić sitko z powrotem na swoje miejsce.
- Do dzbanka wlać jedną porcję (100 ml) **Cromargolu®** i pozostawić czajnik do momentu, aż warstwa kamienia na dnie zostanie usunięta. Potem należy wypełnić dzbanek zimną wodą z kranu tak aby jej poziom zakrywał pierścień z osadu kamienia na ściankach dzbanka i zostawić na 15 minut.
- Następnie należy opróżnić dzbanek i dokładnie wypłukać go zimną wodą z kranu.
- W razie zamiaru użycia innych środków do odkamieniania, należy je odmierzać i stosować zgodnie z instrukcjami producenta.

Podczas czynności odkamieniania nie należy podgrzewać preparatu służącego do tego celu.

Uwaga: gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niezastosowaniem się do instrukcji odkamieniania.

Przyczyny niewłaściwego działania czajnika

- W razie utrudnionego/słabego wypływu wody z dzbanka: należy sprawdzić sitko i w razie konieczności odkamienić/oczyścić je.
- Czajnik wyłącza się zanim woda się zagotuje: Dno dzbanka jest zbyt zakamienione; w dzbanku jest za mało wody
- Czajnik nie chce się wyłączyć: Pokrywa nie jest zamknięta
- Czajnik nie chce się uruchomić: Czajnik nie ostudził się dostatecznie po użytkowaniu go bez wody lub z niewystarczającą ilością wody.

W razie niemożności usunięcia tych problemów, czajnik trzeba przekazać do naprawy.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

GRUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA
POLSKA

0413010012
0413020012
0413020042
0413010081
0413020081
IB-1301 + 1302-05-1412