

Lono



PL Instrukcje obsługi 2
Toster



Instrukcje obsługi

Toster

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera lub pilota.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej ośmiu lat, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia, lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiąły wynikające z tego ryzyko. Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż osiem lat i są pod nadzorem.
- Urządzenie i jego kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego roku życia.
- Uwaga: Kromki chleba mogą ulegać przypaleniu w tosterach. Dlatego nie należy używać urządzenia pod łatwopalnymi przedmiotami lub w ich pobliżu (np. zasłony, szafki ścienne)
- i nie pozostawiać go bez nadzoru.
- Ostrożnie – Ryzyko poparzenia: Temperatura powierzchni urządzenia może być bardzo wysoka.
- Jeżeli kabel zasilania ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach. Nieodpowiednio przeprowadzone naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Nie wolno zanurzać tostera w wodzie.
- W trakcie czyszczenia nie wkładać palców ani przedmiotów, takich jak widelce, noże itp. do otworów na kromki.
- Spadające okruchy zbierają się w trakcie opiekania na specjalnej tacy na okruchy. Aby opróżnić tacę na okruchy, nacisnąć ją krótko, po czym będzie można wyciągnąć ją z urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i w podobnych obiektach, np.:
 - w kuchniach, dla personelu w sklepach, biurach i w innych obiektach handlowych,

- w gospodarstwach rolnych,
- w hotelach, motelach i innych zakwaterowaniach do użytkowania przez gości,
- w obiektach typu bed-and-breakfast.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Przed pierwszym użyciem

Przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.

Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, a w razie zbycia urządzenia należy przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.

Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Podczas użytkowania należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	220 – 240 V~, 50-60 Hz
Pobór mocy:	900 W
Klasa ochrony:	I

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Wtyczkę kabla zasilania należy odłączyć w następujących sytuacjach
 - Jeżeli podczas użytkowania wystąpią usterki,
 - przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji,
 - po użyciu.
- Aby zapobiec przypadkowemu mechanicznemu włączeniu tostera, przed odstawieniem go do przechowania należy zawsze odłączyć wtyczkę kabla zasilania.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zamontowanych gniazdek z uziemieniem. Kabel zasilania i wtyczka muszą być suche.
- Nigdy nie pozostawiać działającego tostera bez nadzoru.
- Nie należy przeciągać kabla zasilania nad ostrymi krawędziami ani zaciskać go. Nie należy dopuszczać do zwieszania się kabla oraz należy chronić go przed ciepłem i olejem.
- Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze itp. Nie używać urządzenia w pobliżu otwartych płomieni.
- Nie należy obsługiwać tostera bez założonej tacki na okruchy.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki kabla zasilania z gniazdka ciągnąc za kabel lub mokrymi rękami.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia lub odłączyć je od gniazdka sieciowego w następujących sytuacjach:
 - Urządzenie lub kabel zasilania jest uszkodzony,
 - Istnieje podejrzenie, że urządzenie może być uszkodzone po upadku lub podobnym zdarzeniu. W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.
- Przy wkładaniu tostów należy zwrócić uwagę, aby kromki chleba nie zaklinowały się. Jeśli jednak do tego dojdzie, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania, a następnie usunąć problem.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów, takich jak widelce, noże itp. do otworów na kromki.
- Toster należy obsługiwać wyłącznie w pozycji pionowej, z dala od innych przedmiotów.
- Nie zakrywać kieszeni na kromki podczas opiekania. Nie kłaść kromek chleba ani bułek na obudowie, ponieważ powoduje to przegrzanie urządzenia.
- Za szkody wynikłe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi lub

niewłaściwie przeprowadzonej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności. Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

Użytkowanie

Toster ten przeznaczony jest do opiekania standardowych kromek chleba, dużych kromek (do wielkości 11x11 cm), rogalików drożdżowych i pieczywa podobnego typu o maksymalnej grubości 3 cm.

Używać tylko pieczywa bez nadzienia i takiego, które nie jest polane np. masłem lub dżemem.

Uruchomienie



Nieużywany odcinek kabla można zwinąć i przechowywać w podstawie urządzenia. Podłączyć wtyczkę kabla zasilania do gniazdka z uziemieniem.

Przed pierwszym użyciem należy wykonać przynajmniej trzy cykle opiekania na średnim poziomie bez wkładania chleba, aby usunąć powłoki ochronne z powierzchni elementów grzejnych. Nieprzyjemny zapach tworzący się podczas tego procesu nie jest szkodliwy, niemniej jednak należy zapewnić dobrą wentylację. Przed włączeniem należy dać urządzeniu chwilę ostygnąć.

Kromki chleba umieścić w kieszeniach na kromki. Aby uniknąć zakleszczenia się kromek, nie powinny one być grubsze niż 30 mm. Mniejsze kromki należy wkładać pionowo obok siebie w kieszeni na kromki. Ułatwi to ich wyjście po zakończeniu opiekania.

Najpierw należy ustawić pokrętko regulacji poziomu opiekania na poziom średni. Nacisnąć dźwignie opuszczania pieczywa. Urządzenie włączy się, a dźwignia opuszczania chleba automatycznie przesunie się 2 cm w górę do pozycji utrzymania na czas procesu opiekania. Po upływie czasu opiekania dźwignia opuszczania powróci do pozycji wyjściowej, urządzenie wyłączy się automatycznie, a gotowe tosty wyskoczą z kieszeni na kromki.

Uwagi dotyczące stopnia opiekania

Jeśli kolor tosta jest zbyt jasny, należy wybrać wyższy poziom opiekania. Jeśli kolor tosta jest zbyt ciemny, należy przekręcić pokrętko regulacyjne na niższy poziom opiekania. Im wyższe ustawienie, tym tost zostanie bardziej opieczony. Za pomocą elementów regulacyjnych można opiekąć tosty według własnych upodobań, od lekko opieczonych (ustawienie min. ) do mocno opieczonych o ciemno-brązowym kolorze (ustawienie maks. ).

Efekt opiekania może być różny dla tego samego ustawienia w zależności od rodzaju, wielkości, wilgotności i grubości kromek chleba. Dlatego opiekając mniej wilgotne pieczywo, mniejsze kromki lub tylko jedną kromkę, należy wybrać niższe ustawienie.

W przypadku opiekania tylko jednej kromki stopień opiekania po stronie skierowanej do wewnątrz będzie nieco bardziej intensywny.

Podczas nadmiernego opiekania powstaje akrylamid. Dlatego też należy unikać nadmiernego opiekania tostów.




Przerwanie opiekania

Nacisnąć podświetlany przycisk , aby przerwać opiekanie.




Podgrzewanie / ponowne opieczanie

Jeśli przycisk podgrzewania  zostanie naciśnięty bezpośrednio po włączeniu urządzenia, zimne, ale już opieczone pieczywo zostanie podgrzane, tak aby było chrupkie, a zbyt lekko opieczone pieczywo zostanie lekko ponownie opieczone.



Rozmrażanie

Jeśli ten przycisk  zostanie naciśnięty bezpośrednio po włączeniu urządzenia, cykl opiekania zostanie automatycznie przedłużony, aby opiec zamrożone pieczywo.

Wymowanie tostów

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu mechanizmowi podnoszenia można bezpiecznie i łatwo wyjmować również małe kromki chleba.



Ruszt do bułek

Toster jest wyposażony w zintegrowany ruszt do opiekania bułek, którego można używać poprzez naciśnięcie przycisku w dół.

Dwie bułki można podgrzać z obu stron, w każdym przypadku na średnim ustawieniu. Zbyt suche bułki należy wcześniej lekko zwilżyć – dzięki temu zostaną lepiej opieczone.



Tacka na okruchy

Okruchy powstałe podczas opiekania są zbierane w tacce na okruchy. Tackę można wyjmować z urządzenia.



Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Za pomocą twardej szczotki usunąć okruchy przyklejone do rusztu i grzałki. Nie przechylać urządzenia podczas tej czynności, ponieważ w przeciwnym razie okruchy wysypią się z tacki do wnętrza tostera. Następnie wyjąć tackę na okruchy, wyczyścić ją i włożyć ponownie. Nigdy nie zanurzać tostera w wodzie. Zewnętrzna strona urządzenia wystarczy wytrzeć wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie należy używać żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf.com

Änderungen vorbehalten

04 1409_0011_IFU_01-2102