

# Walek, przystawka do spaghetti, przystawka do tagliatelle



**Instrukcja obsługi**

## Instrukcja obsługi

Wałek, przystawka do spaghetti, przystawka do tagliatelle

## Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

- Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżając się do ruchomych części.
- Po użyciu urządzenia i akcesoriów należy oczyścić wszystkie powierzchnie/części, które miały kontakt z żywnością. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przystawki są przeznaczone wyłącznie do użytku z robotem kuchennym WMF Profi Plus.
- Postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa robota kuchennego WMF Profi Plus.
- Uwaga: Noże i ostrza są ostre! Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Podczas pracy z przystawką nie wolno wkładać do niej przedmiotów.
- Nie wkładać rąk do przystawki podczas pracy.  
Przykładowo włosy lub luźne ubrania należy trzymać z dala od przystawki.

### Przeznaczenie

Do formowania i cięcia płatów makaronu należy używać wyłącznie akcesoriów do tego przeznaczonych. Za pomocą wałka (0416950021) można wyrobić płaty makaronu (np. do lasagne). Do cięcia rozwałkowanych płatów makaronu na spaghetti i tagliatelle użyć przystawki do spaghetti (0416810021) i przystawki do tagliatelle (0416910021).

## Uwaga

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych akcesoriów do robota kuchennego WMF Profi Plus, do zakupu w sklepach oddzielnie.

## Przed pierwszym użyciem

Wyjąć wszystkie opakowania z przystawek.

Wyczyścić urządzenie przed użyciem zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja.”

- Otworzyć przednie gniazdo mocujące na robocie WMF Profi Plus.
- Umieścić przystawkę na gnieździe. Zablokować przystawkę, obracając ją delikatnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

### Użycie wałka

- Przygotować ciasto na makaron i rozwałkować je. Pokroić ciasto na płaty makaronu o szerokości do 14 cm.
- Najpierw ustawić wałek na poziomie 1, aby rozwałkować płaty makaronu. W tym celu należy lekko wyciągnąć pokrętkę regulacyjną i obrócić je dożądanego poziomu. Po zwolnieniu pokrętki, automatycznie wskoczy ono z powrotem na miejsce.

- Następnie włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Włączyć robot kuchenny WMF Profi Plus na poziomie mocy 2 lub 3. Spowoduje to rozpoczęcie pracy wałka.
- Płaty makaronu należy przepuszczać przez wałek, aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
- Kontynuować zwiększanie poziomu wałka, aż do momentu, gdy płaty makaronu osiągną żądaną grubość.  
**Ważne:** Ciasto na makaron będzie przyklejać się do wałka, jeśli jest zbyt wilgotne. Przed dalszą obróbką pozostawić ciasto do wyschnięcia.

### Użycie przystawki do spaghetti/tagliatelle

- Należy przepuszczać rozwałkowane za pomocą wałka do makaronu płaty makaronu przez przystawkę do spaghetti lub tagliatelle.
- Następnie można od razu użyć makaron lub pozostawić go do wyschnięcia do późniejszego użycia.

### Zdejmowanie przystawek

- Wyłączyć robot kuchenny WMF Profi Plus i wyjąć wtyczkę sieciową.
- Odblokować przystawkę, obracając ją lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Zamknąć przednie gniazdo mocujące na robocie WMF Profi Plus.

## Czyszczenie i konserwacja

Nigdy nie myć ani nie zanurzać w wodzie wałka do makaronu lub przystawki do spaghetti/tagliatelle. Czyścić przystawki wyłącznie za pomocą szczotki.

**Ważne:** Resztki ciasta pozostawić w wałku do makaronu lub przystawce do spaghetti/tagliatelle do wyschnięcia na około godzinę. Ułatwia to usuwanie za pomocą szczotki.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

## **POLSKA**

contact-pl@wmf.com



801 300 420

Groupe SEB Polska  
Ul. Inflancka 4C  
00-189 Warszawa

## **SLOVENSKO**

contact-sk@wmf.com



232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.  
Cesta na Senec 2/A  
821 04 Bratislava

## **ROMANIA**

contact-ro@wmf.com



031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.  
Ermil Pangratti nr. 13  
011881 Bucureşti

## **HRVATSKACROATIA**

contact-hr@wmf.com



(01) 30 15 295

SEB mku Et p d.o.o.  
Sarajevska 29,  
10000 Zagreb

## **SLOVENIA**

contact-si@wmf.com



02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,  
spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A  
821 04 Bratislava

## **ČESKÁ REPUBLIKA**

contact-cz@wmf.com



773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.  
Futurama Business Park (budova A)  
Sokolovská 651/136a  
186 00 Praha 8

## **HUNGARY**

contact-hu@wmf.com



06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE  
Kft.2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar út 14

## **БЪЛГАРИЯBULGARIA**

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООДбул.  
България 58 С, ет 9, офис 30  
1680 София

### Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH  
Standort Trepesch  
Steinstraße 19  
D-90419 Nürnberg  
Germany  
Tel.: +49 (0) 7331 256 256  
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

---

### Hersteller:

WMF consumer electric GmbH  
Messerschmittstraße 4  
D-89343 Jettingen-Scheppach  
Germany  
www.wmf-ce.de