

Przewodnik użytkowania

Witamy w świecie KitchenAid

Dokładamy wszelkich starań, aby przez całe życie pomóc Ci tworzyć pyszne posiłki dla rodziny i przyjaciół. W celu zapewnienia Tobie długowieczności i wydajności naczyń kuchennych, miej ten przewodnik pod ręką. Pomoże Ci on w użytkowaniu i pielęgnacji produktu. Twoja satysfakcja jest naszym celem numer 1!

Ważne informacje:

- Należy używać rękawic kuchennych, podczas obchodzenia się z gorącymi naczyniami;
- Nigdy nie należy gasić płonącego oleju wodą. To wznieci większy ogień. Ewentualny płomień należy stłumić pokrywką lub innym garnkiem/patelnią.
- Nigdy nie należy pozostawiać naczynia bez nadzoru podczas gotowania;
- Naczynie można używać w piekarniku do 220°C, dotyczy to również szklanych pokrywek;
- Aby zapobiec uszkodzeniu naczynia nie należy używać opcji Grill w piekarniku;
- Aby zapobiec uszkodzeniu naczynia nie należy używać go w kuchence mikrofalowej.

Używanie naczyń:

Przed pierwszym użyciem:

- Należy usunąć wszelkie naklejki oraz wszelkie elementy opakowania;
- Naczynie umyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu, następnie dokładnie wypłukać oraz wytrzeć do sucha delikatnym ręcznikiem. Przed pierwszym użyciem należy zagotować wodę 2-3 razy.

Źródła ciepła

- Naczynie można używać na wszystkich kuchenkach, również płytach indukcyjnych.

Innowacyjna technologia indukcyjna

- Nasze naczynie posiada innowacyjną technologię indukcyjną, która pozwala na szybkie nagrzanie i doskonałe rozprowadzanie ciepła na każdym typie kuchenek. Również, gdy używa się naczyń na kuchenkach nieindukcyjnych. Takich właściwości nie posiadają tradycyjne patelnie dostosowane do kuchenek indukcyjnych.

Rekomendacje dotyczące użytkowania naczyń na kuchence indukcyjnej

- Kuchenki indukcyjne dostarczają ciepło bardzo intensywnie w bardzo krótkim czasie. Nasze naczynie z technologią indukcyjną nagrzewają się jeszcze szybciej;
- Średnica dna patelni powinna być dopasowana wielkością do pola indukcyjnego twojej kuchenki. W przypadku stosowania patelni na większym polu grzejnym może dojść do sytuacji, w której kuchenka nie wykryje dna patelni.
- Nigdy nie pozostawiaj pustej patelni na płycie. To może nieodwracalnie uszkodzić patelnię lub kuchenkę. Przegrzanie powłoki może doprowadzić do zaniku jej właściwości nieprzywierających.

Używanie szklanej pokrywki

- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatury podczas używania szklanych pokrywek. Gorące pokrywki nie można zanurzać w zwłaszcza w zimnej wodzie oraz nie należy polewać jej zimną wodą;
- Jeśli pokrywka się zassie do patelni należy podgrzać patelnię, a następnie zdjąć pokrywkę;

- Nie można używać pokrywki, gdy ta posiada głębokie rysy lub pęknięcia;
- Nie należy wkładać pokrywki bezpośrednio na kuchenkę lub źródło ciepła.

Uchwyty i rączki

- Cyklicznie powinno sprawdzać się uchwyty czy nie występują luzy. Jeśli rączki się poluzują należy skontaktować się z centrum serwisowym. Nie można podejmować samodzielnej naprawy;
- Położenie uchwyty podczas gotowania: nie można pozostawiać uchwytów nad źródłem ciepła lub w położeniu, które może skutkować strąceniem naczynia z kuchenki.

Gotowanie:

- Należy wybrać palnik najbardziej zbliżony wielkością do dna naczynia;
- Podczas gotowania na palniku gazowym trzeba dostosować wielkość płomienia tak, aby nie wydostawał się on na boczne ścianki naczynia;
- Używanie pokrywki pomaga zmniejszyć zużycie energii;
- Powinno używać się naczynia tylko na niskich i średnich ustawieniach mocy kuchenki. Wysokie ustawienia mogą zniszczyć naczynie lub jego powłokę. Wysoką moc kuchenki można używać tylko do gotowania wody;
- Zalecamy używania oleju lub masła podczas smażenia. Pamiętaj, że niektóre oleje i tłuszcze mają niski punkt dymienia. Gdy używasz oleju do nagrzanego naczynia, dodawaj go, gdy ma temperaturę pokojową;
- Nie należy używać żadnych olejów w sprayach, aerozolach oraz mgiełkach. Takie sprays mogą powodować gromadzenie się osadów, które mogą być ciężkie do usunięcia;
- Nie należy zbyt szybko podgrzewać naczynia używając wysokich ustawień kuchenki;
- Zawsze należy rozgrzać olej/masło przed dodaniem żywności do naczynia;
- Zużycie naczyń kuchennych i ich ceramicznej powłoki nieprzywierającej jest normalne. Z czasem następuje naturalne zmniejszenie właściwości nieprzywierających. Proces ten jest przyspieszony przez długotrwałe narażenie powierzchni powłoki na działanie wysokiej temperatury, co powoduje zwęglenie żywności i olejów.
- Nie należy używać metalowych narzędzi na powłoce nieprzywierającej. Zaleca się używanie narzędzi plastikowych, silikonowych bądź drewnianych;
- Nie należy ciąć wewnątrz naczynia oraz używać ostrych przedmiotów, np. noża do cięcia potraw;
- W przypadku używania naczynia na kuchence halogenowej, ceramicznej lub indukcyjnej należy się upewnić, że płyta grzewcza jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Zapobiegnie to zarysowaniom powierzchni płyty grzewczej.
- Nie należy przesuwac oraz potrząsać naczyniem na kuchence podczas jej używania, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty grzewczej. W przypadku potrzeby potrząśnięcia dania w naczyniu zawsze należy podnosić patelnię.

Obchodzenie się z naczyniem:

Czyszczenie naczynia

- Należy pozwolić naczyniu ostudzić się. Nie należy powodować szoku termicznego przy nagłych zmianach temperatury. Nie należy polewać rozgrzanego naczynia zimną wodą.
- Naczynie należy umyć dokładnie po każdym użyciu, a następnie osuszyć;
- Naczynia KitchenAid przystosowane są do mycia w zmywarkach. Dla najlepszych rezultatów należy używać rekomendowanych przez producenta środków oraz programów myjących. W celu przedłużenia żywotności powłoki ceramicznej rekomendujemy mycie ręczne w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń;
- Podczas mycia powinno się używać tylko delikatnych detergentów oraz miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Nigdy nie należy używać środków ściernych, wełny stalowej, nylonowych padów myjących, środków wybielających;

- Nie wolno uderzać o powłokę nieprzywierającą oraz ranty naczynia;
- Nie należy pozostawiać naczyń zanurzonego w wodzie;
- Przed odłożeniem naczyń do szafki/szuflady zawsze należy się upewnić, że naczynie jest czyste i suche.
- Jeśli dojdzie do zwęglenia żywności i oleju na powłoce nieprzywierającej lub po standardowym czyszczeniu pojawią się trudne do oczyszczenia osady żywności, częściowo napełnij naczynie gorącą wodą i szybko doprowadź wodę do wrzenia. Po opróżnieniu patelni wyszoruj patelnię gąbką lub specjalną szczotką do czyszczenia garnków i patelni, używając gorącej wody z mydłem.
- W przypadku uporczywych zwęglonych osadów, które nadal pozostają, zaleca się użycie gąbki melaminowej – „magiczna gąbka” (sprawdź instrukcję obsługi tego produktu). Możesz znaleźć te gąbki w większości sklepów z artykułami gospodarstwa domowego i supermarketach.

Czyszczenie szklanej pokrywki

- Nie należy używać metalowych narzędzi, ostrych przedmiotów, środków czyszczących do piekarników oraz innych środków ściernych, które mogą zniszczyć lub osłabić szkło.
- Szklane pokrywki nadają się do mycia w zmywarce. Można je również umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Aby zapobiec powstawaniu zacieków należy pokrywkę wytrzeć do sucha za pomocą miękkiego ręcznika.

Prawidłowe przechowywanie naczyń kuchennych

- Przechowywanie z innymi metalowymi narzędziami może powodować zarysowania lub odpryski na powierzchni nieprzywierającej.
- Zawsze należy przechowywać naczynia w odpowiedni sposób korzystając z specjalnych przekładek pomiędzy naczyniami.

Gwarancja i serwis:

Gwarancja na naczynia KitchenAid

Naczynia marki KitchenAid posiadają limitowaną dożywotnią gwarancję ważną na terenie Europy, Bliskim Wschodzie, Afryce oraz Azji Pacyficznej. Naczynia wyprodukowane na licencji przez The Cookware Company Ltd. Hong Kong. Gwarancja limitowana obsługiwana jest przez producenta.

Uszkodzenie przy odbiorze

Jeśli w produkcie zauważono wadę przy odbiorze i oglądaniu naczynia, producent obliguje się do wymiany produktu lub jego części na produkt taki sam lub zbliżony w przypadku braku danego produktu. Gwarancja ta jest limitowana do początkowego nabywcy produktu i realizowana jest na podstawie dowodu zakupu wraz z datą tego zakupu. Gwarancja ta nie jest przenoszona na kolejnych użytkowników produktu.

Co nie podlega warunkom gwarancji:

1. Uszkodzenie wynikające z zwykłego zużycia, takie jak: rysy, wgniecenia, plamy, przebarwienia na naczyniu, również na powłoce nieprzywierającej lub wszelkie inne uszkodzenia, które nie wpływają negatywnie na działanie naczynia.
2. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, przegrzania, wypadku, uszkodzenia, spalenia, powodzi, zdarzeń losowych, zaniedbania, korozji, modyfikacji, narażenia na ekstremalne temperatury lub nieprzestrzegania zaleceń producenta oraz instrukcji obsługi.
3. Uszkodzenia lub pęknięcie naczynia lub pokrywki po upuszczeniu lub uderzeniu.
4. Opłaty za wysyłkę, fracht lub ubezpieczenie w celu dostarczenia części zamiennych lub zwrotu wadliwych produktów do autoryzowanego centrum obsługi klienta.
5. Używanie produktu w celu komercyjnym.
6. Drobne niedoskonałości lub skazy spowodowane zastosowaniem w produkcji różnych rodzajów farb, emalii, metalu, plastiku, silikonu, ceramiki lub szkła.

7. Używanie produktu poza Europą, Bliskim Wschodem, Afryką lub Azją Pacyficzną. Producent nie pokrywa w takim wypadku kosztu naprawy lub wymiany produktu. W takich okolicznościach koszt ten ponosi klient. Usługa serwisowa musi być świadczona przez autoryzowane centrum obsługi klienta.
8. Uszkodzenia powłoki spowodowanych przez reakcje chemiczne, stosowanie środków żrących lub ściernych lub stosowanie naczyń w zmywarkach automatycznych.
9. Wymiana zestawu naczyń: tylko wadliwa część lub produkt zostanie wymieniony. Koszt naprawy lub wymiany w szczególnych warunkach ponosi klient.

Kontakt do producenta:

The Cookware Company B.V.
Klopperman 16
2292 JD Wateringen
Nederland
info@cookware-co.com

Kontakt do centrum serwisowego KitchenAid Europa

KitchenAid Europa, Inc.
PO BOX 19
B-2018 Antwerp 11
Belgium
www.kitchenaid.eu
tel. 00800 38104026

Kontakt do dystrybutora oraz centrum serwisowego naczyń kuchennych w Polsce:

Mensa Home
ul. Słowiańska 22
64-100 Leszno, Polska
reklamacje@mensahome.eu

Instrukcja dotyczy następujących produktów:

Kod produktu	Kod EAN
CC005692-001	4895156697947
CC005693-001	4895156697961
CC005694-001	4895156697985
CC005695-001	4895156698005
CC005696-001	4895156698029
CC005697-001	4895156698043
CC005698-001	4895156698067
CC005699-001	4895156698081