

Instrukcja obsługi – *rozdrabniacz* WMF KUCHENMINIS

- Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi czy umysłowymi lub osoby niemające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub zostaną odpowiednio poinstruowane odnośnie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i będą świadome wynikającego stąd zagrożenia.
- Urządzenie to nie może być obsługiwane przez dzieci. Urządzenie i jego przyłączenie do prądu nie może być dla dzieci dostępne.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
- Urządzenie nie może być podłączone do prądu w razie braku jego nadzoru, podczas demontażu na części, jego czyszczenia, usterki urządzenia lub zablokowanych ostrzy krojących.
- Urządzenie nie może być czyszczone przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, naprawa wykona musi być przez producenta, przez serwis posprzedażowy lub osobę podobnie wykwalifikowaną.
- To urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, jak np.:
 - w kuchniach dla pracowników sklepów, biur i innych obszarach działalności gospodarczej
 - w gospodarstwach wiejskich;
 - dla gości hotelowych, motelu i innych mieszkań;
 - w pensjonatach oferujących śniadanie.
- Należy zachować ostrożność przy obsłudze ostrych krawędzi noży oraz opróżnianiu kielicha i podczas czyszczenia.
- Po zakończeniu użytkowaniu urządzenia oraz wyposażenia oczyścić wszystkie powierzchnie/części które miały kontakt z żywnością.
- Urządzenie należy wyłączyć i zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka, zanim zostaną wymienione elementy wyposażenia lub elementy, które w użytkowaniu poruszają się.
- Zachować ostrożność przy napełnianiu pojemnika gorącymi cieczami, ciecz może zostać wyrzucona z powrotem z urządzenia w postaci gwałtownej pary.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie może grozić porażeniem prądem lub innymi niebezpieczeństwami.
- Nie naciskać na przycisk pulsu dłużej niż 30 sekund, albowiem urządzenie te jest zaprojektowane by działać na krótkie chwile czasowe.

Przed użyciem

To urządzenie może być używane wyłącznie z przewidywaną niniejszą instrukcją celu. Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Podaje ona wskazówki użytkowania, czyszczenia i pielęgnacji urządzenia. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy starannie przechowywać

instrukcję i przekazać ją wraz z urządzeniem następnemu użytkownikowi. Należy przestrzegać także wskazówek gwarancyjnych na końcu instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do działalności komercyjnej, lecz tylko do użytku domowego. Przy użytkowaniu proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa pracy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użyciem, niewłaściwą obsługą, niepostrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi lub niewłaściwą naprawą. Roszczenia z tytułu gwarancji są również wyłączone w takich przypadkach.

Dane techniczne:

Zapięcie znamionowe: 220-240 V~ 50/60 Hz

Zużycie energii elektrycznej: 65W

Stopień ochrony: II

Wskazówki bezpieczeństwa

- **Urządzenie zostało zaprojektowane by działać przez krótki czas pracy.** Po 30 sekundowej pracy urządzenia, poczekaj na tyle długo by urządzenie mogło się schłodzić.
 - Urządzenie przyłączać wyłącznie do przepisowo zainstalowanego gniazda elektrycznego. Przewód doprowadzający i wtyczka muszą być suche.
 - Wtyczki nie wyciągać z gniazda ciągnąc przewód lub mając mokre ręce.
 - Urządzenie nie stawiać na gorących podłożach jak. płyty grzejne itp. i nie używać go w pobliżu otwartego ognia i źródła ciepła.
 - Nie uruchamia
 - urządzenia jeśli pojemnik jest pusty.
 - Urządzenie użytkować tylko przy zamkniętej pokrywie. Przed zdjęciem pokrywy wzgl. pojemnika koniecznie odczekać do ustania ruchu noża.
 - Uwaga! Nie należy dotykać ostrzy znajdujących się w urządzeniu. Wyjmuj elementy ostrzy po przez plastikowy uchwyt.
 - Nie użytkować urządzenia lub natychmiast wyciągnąć wtyczkę, gdy:
 - urządzenie lub przewód przyłączający jest uszkodzony,
 - zachodzi podejrzenie uszkodzenia po upadku urządzenia itp.
- W tych przypadkach należy oddać urządzenie do naprawy.
- Części napędowe nie zanurzać w wodzie.
 - Urządzenie powinno być używane w zamkniętym oraz suchym pomieszczeniu. Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu lub na zewnątrz.
 - W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, złej obsługi czy niefachowej naprawy firma nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. W takich przypadkach wyklucza się także usługi gwarancyjne.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Użytkowanie

Te urządzenie może zostać użyte do siekania lub krojenia cebuli, owoców, warzyw, twardego sera, przypraw, orzechów i mięsa. Upewnij się by żywność była grubo posiekana zanim zostanie umieszczona w pojemniku.

Proszę zanotować: Nie każdy typ jedzenia może być zapełniony po sam limit zaznaczony na urządzeniu. Maksymalne zapełnienie względem ciężkości dla poszczególnych typów jedzenia nie mogą być przekroczone.

Mięso	Maksymalnie 70g
Orzechy	Maksymalnie 100g
Ser	Maksymalnie 60g

Przygotowanie

- Umieść pojemnik (2) na jednostce napędowej (4) i zablokuj przez obrócenie w prawą stronę, zgodną ze wskazówkami zegara. Upewnij się że pojemnik (2) jest dobrze zamontowany, popatrz na oznaczenia na jednostce napędowej (4) oraz na pojemniku (2).
- Umieść ostrze ze stali nierdzewnej (3) do otworu znajdującego się na dole pojemnika (2).
- Uwaga! Ostrze (3) jest ostre. Ze względu na to, zawsze dołączaj pokrywkę ochronną kiedy ostrze (3) nie są używane oraz pamiętaj o podnoszeniu ostrza (3) po przez plastikowy uchwyt.
- Dodaj grubo posiekaną żywność do pojemnika (2), nie więcej niż do maksymalnego oznaczenia (1) i zamknij pokrywkę po przez przekręcenie jej w prawą stronę. Upewnij się że pokrywka (1) jest dobrze umieszczona.
- Po podłączeniu wtyczki do prądu, naciśnij na guzik pulse (1) znajdujący się na pokrywie w wielu krótkich seriach aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Nie naciskaj na guzik nie więcej niż 30 sekund, albowiem urządzenie jest zaprojektowane by działać przez krótki czas pracy.
- Poczekaj aż ostrze (3) zatrzyma się do całkowitego postoju zanim otworzysz pokrywkę.

Funkcja bezpieczeństwa

Urządzenie posiada wbudowaną funkcje bezpieczeństwa. Rozdrabniacz będzie działał jeśli misa (2) oraz pokrywka (1) zostaną poprawnie zamontowane do części napędowej. Pokrywka (1) nie może zostać zdjeta podczas pracy urządzenia.

Ochrona przeciążenia

Urządzenie jest wyposażone w funkcje chroniącą przed przeciążeniem. Zapobiega to przed uszkodzeniem silnika przez przeciążeniem. Jeśli urządzenie wyłączy się podczas pracy, postępuj w następujący sposób:

- Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka i pozwól urządzeniu ostygnąć przez następne 20-30 minut.
- Kiedy urządzenie ostygło, włóż ponownie kabel zasilający do gniazdka i kontynuuj prace urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja

Odłącz wtyczkę zasilającą od prądu po użyciu urządzenia. Nigdy nie zanurzaj jednostkę napędową w wodzie, lecz wytrzyj urządzenie wilgotną ściereczką. Nie należy używać żrących środków czyszczących, środków na bazie alkoholu, płynów zawierających rozpuszczalniki oraz środki ściernie - środki takie mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.