

WMF KÜCHENminis®
Toster



Instrukcja obsługi

Toster



1. Dźwignia do podnoszenia grzanek
2. Przycisk opiekania po jednej stronie
3. Przycisk podgrzewania
4. Przycisk rozmrażania
5. Przycisk stop

6. Regulacja poziomu opiecznienia
7. Przycisk przystawki dla bułek
8. Tacka na okruchy
9. Szczypce do tostów

Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

- Urządzeniem nie wolno sterować za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego lub układu zdalnego sterowania.
- Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności konserwacji urządzenia przewidzianych dla użytkownika, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Urządzenie oraz przewód zasilający należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej lat 8.
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.
- **Uwaga:** w tosterze kromki chleba mogą ulec zapaleniu. Dlatego też nie należy użytkować urządzenia w pobliżu palnych przedmiotów lub pod nimi (np. zasłony, szafki kuchenne), a zawsze należy nadzorować czynność piekania.
- **Przestroga** - Ryzyko oparzenia: powierzchnie, które użytkownik może dotknąć, mogą być bardzo gorące.
Po wyłączeniu urządzenia, powierzchnie grzejne zachowują wysoką temperaturę jeszcze przez określony czas.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, musi on zostać wymieniony przez główny dział obsługi klienta producenta urządzenia lub przez osobę dysponującą podobnymi kwalifikacjami. Niewłaściwie wykonana naprawa urządzenia może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Nie należy zanurzać tostera w wodzie.
- Podczas czyszczenia tostera do szczelin nie wolno sięgać palcami ani też wkładać do nich żadnych przedmiotów, np. widelców, noży itp.
- Po użyciu urządzenia, należy wyczyścić wszystkie powierzchnie/części, które miały styczność z żywnością, zgodnie z zaleceniami w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Podczas piekania okruszki z pieczywa spadają do tacki. Aby ją opróżnić, należy ją lekko nacisnąć, po czym będzie można ją wyciągnąć z tostera.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
 - pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku strictly komercyjnego.

Przed użyciem

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona istotne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazać ewentualnym kolejnym użytkownikom. Urządzenie należy użytkować wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone, przy jednoczesnym przestrzeganiu instrukcji obsługi. Podczas eksploatacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Pobór mocy: 750-900 W

Klasa bezpieczeństwa: I

Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Wtyk zasilania należy wyciągnąć z gniazda:
 - Jeśli podczas użytkowania urządzenie zacznie działać nieprawidłowo,
 - przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji
 - po zakończeniu korzystania z urządzenia.
- Aby uniknąć przypadkowego włączenia tostera, przed odstawieniem go na bok po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania.
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanych i uziemionych gniazd elektrycznych. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche.
- Nie wolno zostawiać działającego tostera bez nadzoru.
- Przewodu zasilającego nie należy przeciągać po ostrych krawędziach ani go do takich krawędzi przyciskać. Przewodu nie należy także zostawiać w pozycji wiszącej, natomiast należy go chronić przed wysoką temperaturą i olejami.
- Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzewczych; nie powinno się też użytkować urządzenia w pobliżu otwartych źródeł ognia.
- Nie należy używać tostera bez włożonej tacki na okruchy.
- Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; nie należy też wyciągać wtyku mokrymi rękami.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania:
 - w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego.
 - w razie podejrzenia, że wystąpiła usterka po tym, jak mikser spadł z wysokości lub uległ innemu, podobnemu wypadkowi.

W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.

- Przy wkładaniu kromek tostowych należy zwrócić uwagę, aby pieczywo nie zablokowało się w tosterze. Gdyby jednak do tego doszło, najpierw należy wyciągnąć wtyk z gniazda, a dopiero potem odblokować szczeliny.
- Podczas czyszczenia tostera, do szczelin nie wolno sięgać palcami ani też wkładać do nich żadnych przedmiotów, np. widelców, noży itp.
- Toster można użytkować wyłącznie w pozycji pionowej i z dala od innych przedmiotów.

- Podczas opiekania nie należy zakrywać szczelin. Nie powinno się także kłaść kromek lub bułek na obudowie, ponieważ to może doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego posługiwania się lub niewłaściwie wykonanych napraw, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. W takich przypadkach wyłączone są także wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji.

Użytkowanie

Toster WMF KITCHENminis® z długą szczeliną, o zwartej, zajmującej niewiele miejsca konstrukcji, służy do opiekania kromek tostowych o rozmiarze XXL (o wymiarach do 11x11 cm), długich kromek chleba, bagietek i bułek. Urządzenie przeznaczone jest do opiekania standardowych kromek chleba, kromek chleba o rozmiarze XXL (o wymiarach do 11x11 cm), chalek drożdżowych i podobnych wyrobów piekarniczych o maksymalnej grubości 2,3 cm.

Należy stosować wyłącznie wyroby piekarnicze bez nadzienia i przybrania, np masła czy dżemu.

41 % Oszczędności miejsca*

60 % Oszczędności zasobów

100 % wydajności

* W porównaniu z tosterem WMF LI NEO. Dane potwierdzone informacjami na witrynie technikzuhausa.de.

Uruchomienie

Odcinek przewodu zasilającego, który nie będzie potrzebny, można zwinąć i schować w podstawie tostera. Wtyk należy podłączyć do gniazda niegroźącego porażeniem elektrycznym.

Przed pierwszym faktycznym opiekanem pieczywa, należy wykonać minimum trzy cykle opiekania bez chleba, przy najwyższej mocy opiekania, tak aby usunąć zabezpieczenia powierzchni elementów grzejnych. Zapach wydobywający się podczas opiekania próbnego jest nieszkodliwy, ale i tak wokół tostera należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je zawsze pozostawić na chwilę, aby się nieco ostudziło.

Ostrzeżenie: ryzyko oparzeń: powierzchnie, które użytkownik może dotknąć, mogą być bardzo gorące. Wysoka temperatura utrzymuje się na nich przez określony czas nawet po zakończeniu opiekania. Wsunąć kromkę chleba do szczeliny. Kromki nie powinny być grubsze niż 2,8 cm - to pozwoli uniknąć zakleszczenia się pieczywa. Niewielki kromki należy ustawiać w szczelinie pionowo, tak aby po opiekanu łatwiej można było je wyjąć szczypcami (9).

Wsunąć kromkę chleba do szczeliny. Kromki nie powinny być grubsze niż 2,8 cm - to pozwoli uniknąć zakleszczenia się pieczywa. Niewielki kromki należy ustawiać w szczelinie pionowo, tak aby po opiekanu łatwiej można było je wyjąć.

Najpierw należy ustawić suwak (6) poziomu dopieczenia na wartość środkową. Należy nacisnąć przycisk dźwigni (1) w dół.

Toster włączy się, a przycisk dźwigni (1) zostanie unieruchomiony na czas trwania opiekania. Po zakończeniu opiekania, przycisk dźwigni (1) powróci do pozycji początkowej, urządzenie wyłączy się automatycznie, a gotowy kromka tostowa lub kromka chleba zostanie podniesiona, tak aby umożliwić wyjęcie jej ze szczeliny.

Poziom opiekania

Jeżeli opieczony tost charakteryzuje się zbyt jasnym kolorem, należy wybrać wyższy poziom opiekania. Jeżeli opieczony tost jest zbyt ciemny, należy ustawić regulator (6) na niższą intensywność opiekania. Im wyższa jest wartość nastawy dopieczenia, tym pieczywo będzie ciemniejsze po przygotowaniu. Korzystając z regulatora (6), pieczywo można dopiekać według własnego gustu, od poziomu lekkiego zbrązowienia (nastawa minimum **O**) do intensywnego, ciemnobrązowego dopieczenia (nastawa maksymalna **®**).

Ostateczny efekt opiekania, przy tej samej nastawie poziomu dopieczenia, może się różnić w zależności od rodzaju, wielkości, poziomu wilgotności i grubości kromek pieczywa. Dlatego też przed opiekanem pieczywa o niższej wilgotności czy mniejszych kromek należy wybrać niższy poziom dopieczenia.

W razie nadmiernego opiekania pieczywa wydzielany jest akrylamid. Dlatego też należy unikać przesadnego opiekania kromek.

Poszczególne funkcje tostera - opiekanie jednostronne, podgrzewanie/opiekanie i rozmrażanie można uruchomić po naciśnięciu przycisku dźwigni (1) w dół. Podczas procesu opiekania, przycisk wybranej funkcji jest podświetlany.

Opiekanie po jednej stronie

Idealny tryb dla bagietek, bułek lub bajgli. Na przykład, przed jednostronnym opiekaniem bagietki, należy najpierw rozciąć ją wzdłuż. Następnie trzeba ją umieścić w szczelinie tak, aby rozcięta strona bagietki była skierowana do przodu. Jeżeli przycisk opiekania jednostronnego zostanie naciśnięty natychmiast po włączeniu tostera, bagietka zostanie opieczona tylko od przodu (czyli od tej strony, po której znajduje się logo WMF na toasterze).

Podgrzewanie / ponowne opiekanie

Jeżeli przycisk podgrzewania (3) zostanie przyciśnięty niezwłocznie po włączeniu tostera, zimna, uprzednio opieczona kromka zostanie podpieczona, a kromka opieczona zbyt lekko zostanie ponownie delikatnie opieczona.

Rozmrażanie

W razie przyciśnięcia tego przycisku (4) zaraz po włączeniu tostera, cykl opiekania zostanie automatycznie przedłużony w celu opiekania zamrożonego pieczywa.

Przycisk stop

Aby przerwać opiekanie pieczywa, należy nacisnąć przycisk stop (5). Podczas procesu opiekania ten przycisk jest zawsze podświetlony.

Wymywanie tostów

Zintegrowany mechanizm automatycznego podnoszenia tostów umożliwia bezpieczne i łatwe wymywanie także niewielkich kromek.

Przystawka dla bułek chlebowych

Toster wyposażony jest w zintegrowaną przystawkę do bułek, z której można skorzystać po naciśnięciu przycisku (7) w dół.

Przystawka umożliwia podgrzanie jednej bułki z dowolnej strony przy średniej nastawie poziomu opieczona. Jeżeli bułka jest zbyt sucha, należy ją nieco zwilżyć przed opiekaniem, co pozwoli na uzyskanie lepszego efektu.

Tacka na okruchy

Okruchy odpadające z pieczywa podczas opiekania gromadzą się na tacce (8).

Aby ją opróżnić, należy ją lekko nacisnąć. Następnie można ją już wyciągnąć z tostera.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem tostera należy odłączyć go od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. Do usunięcia okruchów przyklejonych do rusztów i grzałki należy użyć twardej szczotki. Podczas tej czynności nie należy przechylać tostera, bo w przeciwnym razie okruchy zebrane na tacce (8) wpadną do środka urządzenia. Następnie należy wysunąć tackę (8), wyczyścić ją i ponownie wsunąć do środka.

Nigdy nie należy zanurzać tostera w wodzie. Można jedynie wytrzeć zewnętrzne powierzchnie tostera szmatką zwilżoną w płynie do mycia naczyń. Nie stosować agresywnych lub ściernych środków do czyszczenia.

Szczypce do tostów (9) można przepłukać ciepłą wodą.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania zgodnie z odpowiednim oznaczeniem. Przekazywanie zużytych urządzeń do recyklingu stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Informacje o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie lokalnej administracji.



Zastrzega się możliwość zmian.

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

GRUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA
POLSKA

0414120011
IB-14120011-02-1707