

Schładzacz do wina i szampana



Instrukcja obsługi

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Urządzenia AGD mogą być używane przez osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane odnośnie użycia urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją one związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Ustawić urządzenie tak, aby do niego i do jego kabla zasilającego nie miały dostępu dzieci.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z odpowiednim zasilaczem sieciowym.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien zostać wymieniony.
Dostępna u producenta lub w dziale obsługi klienta.
- Urządzenie zaprojektowano do użytku w gospodarstwie domowym i innych środowiskach, np.:
 - W kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i w innych środowiskach pracy;
 - W gospodarstwach rolnych;
 - Przez gości w hotelach, motelach i innego typu środowiskach mieszkalnych;
 - W obiektach typu bed-and-breakfast.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku czysto komercyjnego.
- Zawsze odłączać urządzenie AGD od zasilania, jeśli pozostaje bez nadzoru i przed montażem, demontażem oraz czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.

Przed użyciem

Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, która zawiera informacje dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Podczas użytkowania należy przestrzegać środków ostrożności.

Informacje techniczne dotyczące adaptera sieciowego

Napięcie sieciowe: 220–240 V~, 50–60 Hz

Zużycie energii: 2,5 W

Klasa ochrony: III

Dodatkowe informacje dot. bezpieczeństwa

- Urządzenie powinno być podłączane tylko do uziemionych gniazdek, które zostały zainstalowane zgodnie z przepisami. Kabel zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nie ciągnąć ani nie zaciskać kabla na ostrych krawędziach. Nie pozostawiać w zawieszaniu. Chronić przed ciepłem i olejem.
- Korzystać z przedłużacza wyłącznie, gdy jest w idealnym stanie.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazda, ciągnąc za kabel zasilający lub mokrymi rękami.
- Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze lub w pobliżu otwartych płomieni gazowych, ponieważ może to spowodować stopienie się obudowy.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda.
- Nigdy nie wkładać wkładki LED do wody ani nie czyścić jej wodą. Należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i/lub wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, jeśli:
 - urządzenie lub kabel zasilający jest uszkodzony,
 - istnieje podejrzenie usterki po upadku urządzenia lub w wyniku podobnego zdarzenia,
 - urządzenie przecieka.
- W takich przypadkach należy przeprowadzić naprawę urządzenia.
- Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwie przeprowadzonej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności. Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
- **Ostrzeżenie:** ładować baterie wyłącznie za pomocą dołączonej wtyczki USB.
- **Uwaga:** ryzyko odmrożenia w przypadku bezpośredniego i długotrwałego kontaktu wkładu chłodzącego ze skórą.

Użytkowanie

Schładzacz do wina i szampana WMF AMBIENT nadaje się do chłodzenia wina, szampana i butelek z wodą o średnicy do 92 mm.

Wymagania wstępne

Należy pamiętać, że w pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny i upewnić się, że kabel nie jest skrecony, aby zagwarantować bezproblemowe korzystanie z funkcji WMF Easy Touch.

Wkład chłodzący

Wkład chłodzący znajduje się w pojemniku schładzacza do szampana i wina WMF AMBIENT. Powinien on być chłodzony w zamrażarce w temperaturze -18°C przez co najmniej cztery godziny przed użyciem w celu osiągnięcia maksymalnego chłodzenia.

Adapter USB

W zestawie znajduje się adapter USB. Adapter służy do zasilania diody LED lub ładowania baterii, jeśli są używane.

Baterie/akumulator

Baterie/akumulator nie są dołączone do zestawu.

W tym schładzaczku można używać baterii (AA) lub baterii akumulatora.

Wszystkie baterie muszą mieć taką samą pojemność i powinny być w idealnym przypadku w tym samym wieku.

OSTRZEŻENIE: nie podłączać kabla USB, jeśli używane są baterie a nie akumulatory. Istnieje ryzyko, że baterie mogą wyciec, co może spowodować znaczne szkody zdrowotne lub obrażenia ciała.

Zdejmowanie/wkładanie górnego pierścienia podświetlającego LED

Górny pierścień podświetlający LED można zdjąć, aby można było łatwo wyjąć wkład chłodzący do czyszczenia. Podczas wkładania pierścienia podświetlającego LED należy pamiętać, że może on być wkładany tylko w jednej pozycji. Trójkąty nadrukowane na górze pierścienia świetlnego i w obudowie schładzacza do wina stanowią wskazówkę przy mocowaniu górnego pierścienia LED. Kliknięcie potwierdza, że pierścień podświetlający został prawidłowo umieszczony. Pierścień podświetlający LED będzie działał tylko wtedy, gdy został prawidłowo umieszczony.

Pierwsze działanie pierścienia LED

Po włożeniu wkładu chłodzącego i górnego pierścienia podświetlającego LED do schładzacza do wina od góry, **przełącznik ON/ OFF na dole schładzacza do wina powinien znajdować się w pozycji 1, aby włączyć światło. Aby dioda LED mogła działać schładzacz do wina musi być włączony.** Następnie wystarczy dotknąć podstawy obudowy ze stali nierdzewnej, a schładzacz do wina zostanie podświetlony. To urządzenie posiada dekoracyjne oświetlenie LED u góry i u dołu obudowy ze stali nierdzewnej. Indywidualnie regulowane światło zewnętrzne ma trzy różne ustawienia jasności.

Trzy sposoby działania diody LED na urządzeniu:

- **Przykład 1: Schładzacz do wina jest podłączony do gniazda zasilania poprzez adapter USB**
Po ustawieniu przełącznika ON/OFF na schładzaczku w pozycji 1, dioda LED może zostać włączona za pomocą funkcji Easy Touch w podstawie schładzacza do wina:
Pierwsze dotknięcie: 10% jasności
Drugie dotknięcie: 50% jasności
Trzecie dotknięcie: 100% jasności
Czwarte dotknięcie: wyłączone
- **Przykład 2: Schładzacz do wina jest podłączony do gniazda zasilania przez adapter USB i podłączone są również akumulatory**
Tak samo jak w przykładzie nr 1. Ponadto zielona dioda LED będzie migać na spodzie pierścienia podświetlającego (co ok. 2 sekundy), co oznacza, że akumulator nie jest w pełni naładowany. Zielona dioda LED wyłączy się po pełnym naładowaniu akumulatorów.

- **Przykład 3: Używane są tylko baterie/akumulator**

Jeśli przełącznik ON/OFF znajduje się w pozycji I, zielona dioda LED na spodzie pierścienia będzie świecić w sposób ciągły. Oznacza to, że zużywana energia jest dostarczana przez akumulator. Przy najwyższym poziomie jasności (100%), standardowe baterie wystarczą na około 4 godziny.

Wskazówka: zmniejsz poziom jasności, aby wydłużyć żywotność baterii i oświetlenia.

Włączanie i wyłączanie światła schładzacza do wina WMF Ambient za pomocą funkcji WMF Easy Touch

- Funkcja WMF Easy Touch umożliwia łatwą obsługę oświetlenia LED.
- Dotknij obudowy ze stali nierdzewnej na podstawie, aby włączyć i wyłączyć oświetlenie.

Wielokrotne dotknięcie obudowy poprzez trzy ustawienia jasności, a następnie wyłączenie oświetlenia.

Pierwsze dotknięcie: 10% jasności

Drugie dotknięcie: 50% jasności

Trzecie dotknięcie: 100% jasności

Czwarte dotknięcie: wyłączone

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę sieciową.

Odłączyć wtyczkę sieciową i wyjąć kabel z obudowy ze stali nierdzewnej.

W żadnym wypadku nie należy zanurzać wkładki LED i obudowy ze stali nierdzewnej w wodzie.

W razie potrzeby wystarczy przetrzeć powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką.

Nigdy nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

POLSKA

contact-pl@wmf.com



801 300 420

Groupe SEB Polska
Ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com



232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ROMANIA

contact-ro@wmf.com



031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.
Ermil Pangratti nr. 13
011881 Bucureşti

HRVATSKACROATIA

contact-hr@wmf.com



(01) 30 15 295

SEB mku Et p d.o.o.
Sarajevska 29,
10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com



02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,
spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com



773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

HUNGARY

contact-hu@wmf.com



06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE
Kft. 2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯ BULGARIA

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООД бул.
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de